

NOTICE D'UTILISATION DE LA TONDEUSE POUR CHIEN PET MEDIUM CLIPPER CP-9050

- Merci d'avoir acheté l'un de nos produits First Class ! Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.
- Lisez attentivement cette notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil ni la prise secteur en contact avec de l'eau ou tout autre liquide ! Si l'appareil entre en contact avec de l'eau, débranchez la prise secteur immédiatement et montrez l'appareil à un spécialiste avant de l'utiliser à nouveau pour éviter tout risque de blessure ou de choc électrique.
- Débranchez la prise secteur et enlevez le bloc d'alimentation avant de nettoyer ou entretenir l'appareil.

Les consignes de sécurité suivantes doivent impérativement être respectées pour éviter tout risque de blessure ou de choc électrique :

- Ne laissez jamais l'appareil allumé sans surveillance !
- Débranchez l'appareil immédiatement après utilisation.
- Surveillez toujours vos enfants s'ils utilisent la tondeuse.
- N'employez l'appareil que pour l'utilisation prévue par le mode d'emploi.
- N'utilisez jamais l'appareil si le câble est endommagé ou si la prise secteur est défectueuse et faites-le réparer par un spécialiste.
- Tenir le câble éloigné des surfaces chaudes.
- N'utilisez jamais d'alcool, d'essence ou de dissolvant pour nettoyer l'appareil.
- Afin d'éviter toute blessure, n'utilisez pas l'appareil si la tête de coupe ou la lame sont endommagées.
- Attention : n'utilisez jamais et ne rangez jamais l'appareil dans un endroit (1) accessible à votre animal ou (2) exposé aux intempéries.

Caractéristiques techniques :

- 7,4 V – 30 W
- Batterie au lithium
- Durée de chargement : 1 - 2 heures
- 2 vitesses d'utilisation : 3200 tr/min ou 4000 tr/min
- Moteur très haute performance : silencieux, ne nécessite pas d'entretien, ne surchauffe pas, longue durée de vie
- Système d'aération et de filtration
- La tête de coupe n°10 fournie est adaptée à toutes les tondeuses Oster et Moser
- Fonctionne avec piles ou sur secteur

2 niveaux de vitesse :

Vitesse standard pour tondre les poils moyennement denses

Vitesse rapide pour tondre les poils particulièrement denses

Pour allumer la tondeuse, mettre l'interrupteur en position #1 ou #2. Pour augmenter la durée de vie de la batterie, videz-la entièrement avant de la charger pour la première fois. Veillez à charger complètement la tondeuse la première fois et à ne pas la débrancher avant la fin du chargement. Remarque : le moteur a été suffisamment lubrifié par le fabricant. Il n'est pas nécessaire de le lubrifier à nouveau, ou bien faites-le faire par un spécialiste.

Conseil pour l'entretien de la tondeuse Pet Clipper :

- Lubrifiez la tête de coupe avant et pendant l'utilisation.
- Si vous remarquez un frottement pendant la tonte ou une faible performance, c'est peut-être le signe que la tête de coupe a besoin d'être lubrifiée.
- Pour un résultat optimal, versez quelques gouttes d'huile sur l'avant de la tête de coupe (figure F). Essayez l'excédent d'huile avec un chiffon doux et sec.

- A noter : n'utilisez pas d'huile en spray !
- Pour éviter tout risque de blessure, remplacez les têtes abîmées ou rouillées.
- Retirez facilement les poils excédentaires avec une petite brosse ou un pinceau.
- Pour le nettoyage, nous vous recommandons de tremper les lames dans un récipient plat rempli d'huile pendant que la tondeuse est en marche. Les poils et poussières pourront ainsi être enlevés. Si la tondeuse n'a pas retrouvé toute sa performance après le nettoyage des lames, retirez la tête de coupe en faisant glisser la lame supérieure le plus possible vers la gauche (figure C). Essuyez l'espace entre tête et lame avec un chiffon sec et versez quelques gouttes d'huile sur la surface. Faites glisser la lame supérieure de l'autre côté et répétez la procédure. Remettez la lame dans sa position initiale.
- Rangez la tondeuse la tête de coupe vers le bas, afin que l'huile ne glisse pas à l'intérieur de l'appareil.
- À NOTER : ne mettez pas la tondeuse en contact avec de l'eau !

Remplacement du mécanisme d'entraînement :

Si malgré un entretien régulier les performances de la tondeuse diminuent, il faut remplacer le mécanisme d'entraînement.

- Retirez la lame (figure I).
- Retirez la tête de coupe (figure J).
- Retirez la vis de fixation du mécanisme d'entraînement (figure K).
- Retirez le mécanisme d'entraînement (figure L).
- Le commutateur rotatif doit être en position la plus basse, cf. figures M et N.
- Insérez un nouveau mécanisme d'entraînement (figure L).
- Remettez la tête de coupe (figure J).
- Remettez la lame (figure O).

